

Балансировочная клеммная коробка-сумматор серии КРВ-4 для датчиков РВ

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ
КОРОБКИ

Предназначена для параллельного подключения нескольких (до 4-х) тензометрических датчиков типа РВ (планарные), работающих в составе в составе весовой системы (весов).

Возможность установки балансировочных потенциометров позволяет откорректировать результаты измерения независимо от точки установки груза (центр/угол).

Как правило, располагается в непосредственной близости от тензометрических датчиков (весовой системы).

Особенности

- Кол-во подключаемых датчиков до 4-х шт.
- Класс защиты IP 54.
- Корпус коробки: химически стойкий пластик.
- Встроенные разъемы для датчиков РВ.
- Разъем под пайку для внешнего преобразователя (весового индикатора).

Опции

- Потенциометры номиналом 10 Ом для класса точности С3.
- Потенциометры номиналом 50 Ом для класса точности GP.

Монтажно-габаритные размеры



Схема электрических соединений



Примечание: цвета жил указаны согласно маркировке Flintec. При подключении датчиков других производителей цвета могут отличаться.